



Detergente Legno da giardino

- ▶ Azione 3in1: sgrassa – smacchia – risana
- ▶ Elevato potere sgrassante
- ▶ Rispetta il legno

INFORMAZIONI

Essiccazione



Pulizia



Resa



DESTINAZIONE D'USO

Perfetto per detergere e prendersi cura del legno esterno da giardino.

CARATTERISTICHE

- Elimina le macchie di tipo alimentare e grasso
- Disincrosta la muffa
- Inodore
- Non tossico per piante e animali

Il detergente Legno da giardino, grazie alla formula concentrata, permette di pulire a fondo qualsiasi pavimentazione in legno di terrazze, giardini. Elimina efficacemente qualsiasi tipo di macchia e grasso senza essere aggressivo, rispettando la naturalità del legno.



Detergente Legno da Giardino

APPLICAZIONE

- Prima dell'applicazione spazzolare bene la superficie, assicurandosi di eliminare lo sporco più grossolano (capelli, polvere).
- Diluire il detergente in acqua tiepida con proporzioni di 1:5 (1 litro di prodotto per 5 litri d'acqua) e mescolare bene.
- Applicare con un pennello o versare direttamente il prodotto con un annaffiatoio. Lasciare agire dai 5 ai 10 minuti.
- Spazzolare regolarmente e vigorosamente per il lungo e per trasverso usando una spazzola in plastica con setole dure.
- Rimuovere eventuali residui a mano a mano che si spazzola e sciacquare con uno straccio umido.
- Lasciare asciugare per 24/36 ore. Il legno deve essere asciutto prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto di rifinitura (olio, impregnante protettivo, vernice, liquido protettivo per pavimenti).
- In caso di macchie persistenti o di legno molto sporco, ripetere l'operazione.

CONSIGLI V33

- Prima dell'applicazione, testare il prodotto in un angolo
- Indossare i guanti durante l'applicazione

PRECAUZIONI D'USO

Teme il gelo. S2 : Conservare fuori della portata dei bambini. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Contiene meno del 5% : EDTA, agenti non ionica. Contiene profumo : HCA, lialial, benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

FORMATO

1 L