



Detergente Mobili da Giardino

- ▶ Azione 3in1: sgrassa – smacchia – ravviva
- ▶ Ideale per i mobili in teck o in legno esotico
- ▶ Rimuove le macchie e l'unto
- ▶ Ravviva il colore del legno

INFORMAZIONI

Essiccazione



Pulizia



Resa



DESTINAZIONE D'USO

Ideale per la cura ordinaria di tavoli, sedie, panche e arredo per esterni in teck o in legni esotici.

CARATTERISTICHE

- Rimuove le macchie di alimenti, le tracce d'unto, la muffa
- Detergente specificamente formulato per teck ed essenze esotiche
- Restituisce al legno il suo colore naturale
- Non danneggia l'ambiente
- Inodore

Il detergente Mobili da Giardino, inodore e in formato spray pronto all'uso, permette di pulire a fondo qualsiasi tipo di superficie in legno. Elimina efficacemente qualsiasi tipo di macchia e grasso senza essere aggressivo.



Detergente Mobili da Giardino

APPLICAZIONE

- Prima dell'applicazione pulire bene la superficie assicurandosi di eliminare lo sporco più grossolano.
- Spruzzare il detergente sulla superficie e lasciare agire 5-10 min.
- Spazzolare regolarmente e vigorosamente per il lungo e per trasverso utilizzando un spazzola a setole dure.
- Risciacquare con acqua man mano che si procede con l'operazione.
- Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare un eventuale prodotto di rifinitura come l'olio protettivo Mobili da Giardino V33.

CONSIGLI V33

- In presenza di macchie persistenti o di legno particolarmente sporco, ripetere l'operazione.

PRECAUZIONI D'USO

Teme il gelo. S2: Conservare fuori della portata dei bambini. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Contiene meno del 5%: EDTA, agenti non ionica. Contiene profumo: HCA, lialial, benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

FORMATO

Spray 0,75 L