

**IL FONDO TURAPORI  
INCOLORE V33 rinforza le  
fibre del legno in una sola  
mano e aumenta  
l'aderenza e la resistenza  
del vetrificatore.**

È ideale per un rinnovo  
accurato e di qualità dei vecchi parquet e  
per una preparazione impeccabile dei  
parquet nuovi.

---

**IMPEDISCE LA RISALITA DI  
TANNINI**

**PREPARAZIONE IDEALE**

- Evita e previene la formazione di macchie e la risalita dei tannini
- Ottimizza il consumo del vetrificatore

**RISULTATO PERFETTO**

- Esalta e valorizza la bellezza del parquet
- Dona calore e profondità al legno

---

**COLORE  
INCOLORE**



**0,75 L · 2,5 L**

## SUPPORTI

- Consigliato su parquet nuovi e su essenze ricche di tannini (quercia, castagno, abete, acacia).
- Compatibile con tutti i legni europei ed esotici, nuovi o vecchi.



## ESSICCAZIONE

2 ore



## RESA ALLITRO

+/- 12mq IN 1 MANO



## STRUMENTI

PENNELLO O RULLO  
CON PELO 12mm



## PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

## MODALITÀ OPERATIVA

### PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, secco e pulito accuratamente, senza residuo di polvere.

- **PARQUET NUOVO:** carteggiare con una levigatrice (con abrasivo grana 120).
- **PARQUET VETRIFICATO O OLIATO:** carteggiare con levigatrice in 3 passaggi (grana 50, poi grana 80, poi grana 120) fino ad arrivare al legno grezzo.
- **PARQUET CERATO E VECCHIO:** decerare con un decerante specifico per parquet carteggiando poi in tre passate (abrasivo grana 50, poi grana 80, poi 120) fino ad arrivare al legno grezzo.
- **LEGNO GRASSO GREZZO (teck, doussié, bangkirai...):** su questi tipi di legno è consigliabile applicare dell'olio parquet e non dei vetrificatori.

### APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C su un suolo secco e in un ambiente senza correnti d'aria. Pronto all'uso. Aspetto lattiginoso nel bidone che sparisce dopo l'applicazione sul parquet.*

- Mescolare bene prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta in legno larga per ben omogeneizzare il prodotto.
- Applicare con un pennello a setole morbide o un rullo a pelo corto (12 mm).
- Iniziare ad applicare il prodotto dal lato opposto alla porta d'entrata della stanza, seguendo la luce solare, per evitare di calpestare i punti che sono già stati verniciati. Procedere così verso l'uscita.
- Stendere il prodotto in maniera generosa, a strati incrociati e regolari, rifinendo nel senso della venatura del legno.
- Lasciare seccare per 2 ore e, poi, carteggiare leggermente a mano (abrasivo grana 180).
- Rimuovere accuratamente la polvere dalla superficie e applicare 2 mani di vetrificatore.

## BUONO A SAPERSI

- Evitare l'accumulo di prodotto nelle giunture e smussature.
- Il FONDO TURAPORI INCOLORE è compatibile con tutti i vetrificatori V33 e anche con i sistemi di riscaldamento a pavimento.