

LA SOLUZIONE PER MIGLIORARE LA RESISTENZA DELLE VERNICI SU LEGNO

MIGLIORA L'ADESIONE DELLA VERNICE

- Impregna il legno in profondità
- Facilita e migliora l'adesione della vernice
- Prolunga la durata della vernice

COMPATIBILE CON TUTTI I LEGNI

- Applicazione su tutti i tipi di legno: esotico, duro, resinoso, poroso, vecchio, trattato in autoclave...
- Sovrapponibile con vernici in fase acquosa o in fase solvente

BLOCCA E EVITA LA RISALITA DEL TANNINO

- Isola la superficie
- Blocca la risalita dei tannini
- Previene la formazione di macchie sulla vernice

TINTE



BIANCO



0,5L



SU QUALI SUPPORTI ?

- Adatto su tutti i tipi di legno: legni ricchi di tannino (rovere, castagno, ecc.), legni esotici (iroko, doussié, ecc.), legni porosi (pino, abete, larice), legni duri, legni vecchi, legni trattati in autoclave e derivati del legno.



ESSICCAZIONE
4 ore COMPLETA



RESA AL LITRO
+/- 10mq
FINITURA IN 1 MANO



STRUMENTI
PENNELLO o RULLO



PULIZIA E DILUIZIONE
A C Q U A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il primer viene applicato su legno non trattato. Carteggiare gli angoli e i bordi del legno per arrotondarli leggermente.

- **SU LEGNO NON TRATTATO** : poroso, vecchio, danneggiato: carteggiare e spolverare. Per una maggiore durata, applicare prima un trattamento per legno.
- **SU LEGNI ESOTICI** : carteggiare e sgrassare con acetone.
- **SU LEGNI TENERI** : Rimuovere eventuali gocce di resina con una spatola, quindi sgrassare con acetone.
- **SU LEGNI DURI (CASTAGNO, ROVERE)** : carteggiare (grana 120) e spolverare. Per una maggiore durata, applicare prima un trattamento per legno.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C, senza correnti d'aria.

- Mescolare il primer prima e durante l'uso con una bacchetta lunga e larga per ben omogeneizzare il prodotto.
- Applicare in modo uniforme, senza sovrapposizioni, con stesura incrociata.
- Lasciare asciugare per 4 ore prima di applicare direttamente la finitura. Carteggiare la prima mano di finitura prima di applicare la seconda.

BUONO A SAPERSI

Per risultati perfetti, scopri altri consigli applicativi sul nostro sito web www.v33.it

- Per superfici molto porose, si consiglia un ulteriore strato sottile per bloccare completamente la porosità e garantire una finitura uniforme e impeccabile.
- Non applicare su superfici calde ed evitare un'esposizione prolungata al sole/pioggia subito dopo l'applicazione.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanta più vernice possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.