

## L'IMPREGNANTE CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

### RESISTENTE

- Formula microporosa : lascia respirare il legno
- Resistenza ai raggi UV ed alle intemperie

### FACILE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi già applicati precedentemente
- Si rinnova facilmente, senza carteggiare e senza sverniciare

### TINTE

6 colori  
Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Douglas



0,75L . 2,5L . 3L



## SUPPORTI


- Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, serramenti, travi, porte, perline, mobili.
- Su tutte le essenze di legno, sia europee che esotiche; su tutti quelli trattati in precedenza con qualsiasi protettivo completo o impregnante.



## ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



## RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



## STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



## PULIZIA STRUMENTI

ACQUARAGIA

# INFORMAZIONI TECNICHE

## PREPARAZIONE

Il legno deve essere SECCO, PULITO e ASCIUTTO.

Arrotondare sempre gli angoli e i bordi taglienti per garantire una copertura omogenea.

• **LEGNO GREZZO:** smerigliare (levigatura leggera) con carta vetrata grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare. Proteggere preventivamente il legno dagli attacchi degli insetti o dalla comparsa di funghi con l'aiuto di un trattamento.

• **LEGNO DURO GREZZO (esotico, rovere, larice, oliato o grasso...):** diluire il primo strato (acquaragia) e applicare un secondo strato non diluito (evitare un'applicazione troppo spessa). Su legno grasso, sgrassare prima con acetone.

• **LEGNO GIÀ IMPREGNATO:** spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, quindi smerigliare con carta vetrata grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare.

• **LEGNO VERNICIATO o DIPINTO:** eliminare la vecchia vernice o la vecchia pittura con l'aiuto del Super Sverniciatore Speciale Legno o Multi Supporto V33, quindi levigare la superficie con carta vetrata grana 150.

## APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C, in ambiente secco e senza correnti d'aria.*

• Mescolare energicamente l'Impregnante Expert a Solvente prima dell'uso utilizzando un bastoncino lungo e largo, concentrandosi sul fondo del contenitore per assicurarsi che sia ben omogeneo.

• Applicare una mano nella direzione della venatura del legno, assicurandosi di coprire le cavità e i bordi. Lasciare asciugare per 6 ore. Applicare una seconda mano utilizzando lo stesso principio e lasciare asciugare per 24 ore.

• Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più impregnante possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

## BUONO A SAPERSI

• Per l'applicazione a spruzzo, prevedere la diluizione (acquaragia) e l'applicazione in 3 mani più sottili.

• La variante incolore viene utilizzata solo per la manutenzione di legni già impregnati o per diluire le altre tonalità della nuance.

• Su legni esotici, in climi caldi o ventosi, il tempo di essiccazione può essere prolungato.

• Se la superficie risulta ruvida al tatto dopo la prima mano, carteggiare con carta vetrata a grana 240 tra una mano e l'altra.

• Il colore, la porosità, la specie e l'età del legno possono influenzare la tonalità finale del supporto. Eseguire sempre la prova su una zona nascosta.

• Per conservare un barattolo aperto, trasferire il prodotto rimanente in un contenitore più piccolo, ermeticamente chiuso. Protetto dal gelo, l'Impregnante a Solvente dura a lungo.

• In caso di utilizzo a spruzzo, assicurarsi di indossare guanti e indumenti adatti e di non respirare i vapori.